

D

- Verlegefreundlich
- Polyethylenfolie
- Zum Schutz von Laminatboden, Fertigparkett und Korkboden vor aufsteigernder Feuchtigkeit bei Verlegung auf mineralischem Untergrund.
- Verlegehinweise: PE-Folie (nur auf mineralischen Böden, z.B. Estrich, erforderlich) auf trockenem und sauberem Untergrund über die gesamte Raumbreite auslegen. An den Wänden 15 cm hochziehen. Die einzelnen Bahnen ca. 10 bis 20 cm überlappen lassen und mit Klebeband (Bauh.Nr.: 20 157 612) verkleben. Darauf weitere Trittschalldämmung und dann Boden nach Herstellergaben verlegen.

GB

- Easy to lay
- Polyethylene sheeting
- For protecting laminate floors, ready to lay parquet and cork floors against rising moisture when laid on a mineral surface.
- Laying instructions: Lay out PE sheeting (necessary on mineral floors only, e.g. screed) on dry, clean surface over the whole width of the room. Lay up the walls by 15 cm. Overlap the individual lengths of underlay by approx. 10 to 20 cm and stick together with adhesive tape (Bauh.No.: 20 157 612). Lay further impact sound insulation on top of it and then the flooring, according to the manufacturer's instructions.

S

- Lätt att lägga
- Polyetylenfolie
- Som skydd av laminatgolv, färdig parkett och korggolv mot uppstigande fukt vid läggning på mineraliskt underlag.
- LäggningssInstruktioner: Lägg ut PE-folie (krävs endast på mineraliskt underlag, t.ex. massagolv) på det torra och rena underlaget över hela rumsmrådet. Dra upp den ca 15 cm på väggarna. Låt banorna överlappa varandra med ca 10 till 20 cm och fäst med tejp (Bauh.nr: 20 157 612). Lägg sedan ytterligare rumsljuddämpning ovanpå och lägg sedan golvet, enligt tillverkarens anvisningar.

CZ

- Snadná pokládka
- Polyetylénová fólie
- K ochraně laminátových podlah, hotových parket a korkových podlah před stoupající vlhkostí při pokládce na minerální podklad.
- Pokyny pro pokládku: Rozložte PE folii (je zapotřebí pouze na minerální podlahy, např. počí) na suchý a čistý podklad přes celou šířku místnosti. U stěn ji 15 cm povytáhněte nahoru: Nechte, aby se jednotlivé pásky cca 10 až 20 cm překrývaly a slepěte je lepicí páskou (výr. č.: 20 157 612). Na to položte další izolaci proti kročejovému hluku potom podlahu podle pokynů výrobce.

F

- Facile à poser
- Film en polyéthylène
- Pour protéger les sols laminés, les parquets finis et les sols en liège contre l'humidité montante lors de la pose sur une chape minérale.
- Indications pour la pose: Poser le film PE (uniquement nécessaire sur des sols minéraux, p. ex. chape) sur le substrat sec et propre sur toute la largeur de la pièce. Faire monter sur 15 cm le long des murs. Faire chevaucher les différentes bandes les unes sur les autres sur 10 à 20 cm env. et coller avec une bande autoadhésive (n° de fabrication: 20 157 612). Poser là-dessus l'autre absorption des bruits de chocs puis le sol selon les indications du fabricant.

E

- Fácil de colocar
- Lámina de polietileno
- Para la protección contra la subida de la humedad en suelos laminados, parquet terminado y suelos de corcho al colocarlos sobre subsuelos minerales.
- Indicaciones para la colocación: Extender la lámina de PE (sólo es necesario sobre suelos minerales, p. ej. solado) sobre una base seca y limpia en toda la anchura de la habitación. Subir 15 cm en las paredes. Dejar que las tiras se solapen de 10 a 20 cm, y fijarlas con cinta adhesiva (nº. Bauh. 20 157 612). Colocar encima otra amortiguación del ruido de pasos en la habitación inferior, y después el suelo conforme a los datos del fabricante.

N

- Leggevennlig
- Polyethylenfolie
- For beskyttelse av laminatgolv, ferdigparkett av korggolv fra stigende fuktighet ved legging på mineral grunn.
- Råd ved legging: PE-Folie (bare for mineralunderlag, for eksempel tynt lag sement) på tørre og rene underlag lagt i hele rommredden. Legges opp til 15 cm opp på veggen. La hver lengde overlappes med 10 til 20 cm og lim på tape (del nr.: 20 157 612). På den måten blir det ytterligere demping av trøppelyder i følge produsentinformasjonen.

I

- Facile da posare
- Pellicola polietilénica
- Per la protezione di pavimenti in laminato, parquet finiti e pavimenti in sughero contro l'umidità ascendente durante la posa su fondi minerali.
- Indicazioni per la posa: posare sull'intera larghezza del locale la pellicola in PE (necessaria solo su fondi minerali, p. es. pavimenti continui) su un fondo asciutto e pulito. Coprire anche i primi 15 cm delle pareti. Sovraporre i singoli nastri per ca. 10 - 15 cm e fissare con nastro adesivo (n. Bauh.: 20 157 612). Applicare un ulteriore isolamento acustico contro il rumore da calpestio e posare il pavimento seguendo le indicazioni del produttore.

SR

- Једноставна за постављање подлога
- Поли-етиленова фолија
- За заштиту ламинираних подова, готових паркета и подова од плуте, од капи влаге приликом полагања на минералне основе.
- Упутства за полагање: поли-етилен фолија (неопходна је само изнад минералних подова, нпр. подна облога) се одмотава на суву и чисту основу по целији ширини просторије. Код зидова се повлачи за 15 см на горе. Потјединачне траке се одмотавају од 10 до 20 см и залепљују се лепљивом траком (брож у каталогу № 20 157 612). На њу се поставља подлога за умањење буке и након тога се поставља подна облога, према упутствима производача.

TR

- Döşenmesi kolay
- Polietilen folyesi
- Madeni alt zemin üzerine döşenmesi esnasında laminat zemini, hazır parkeyi ve manzar zemini oluşan neme karşı korumak için.
- Döşeme önerisi: PE-Folyesini (sadece madeni zeminler üzerinde, örn. şap, gerekli) kuru ve temiz altlık üzerinde bütünü oda genişliğinde seriniz. Duvarlardan 15 cm yukarıya doğru çekiniz. Tek tek serileri yak. 10 ile 20 cm arasında üst üste koyunuz ve yapıştırma bandı ile (Bauh. No.: 20 157 612) yapıştırınız. Bunun üzerine diğer yürüme ses izolasyonunu ve sonra zemini üretici bilgilere göre döşeyiniz.

SLO

- Prijazna za polaganje
- Polietilen folija
- Za zaščito tal iz laminatov, montažnega parketa in plute pred dvigajočo se vlago pri polaganju na mineralnih tleh.
- Navodila za polaganje: PE folijo (potrebno le na mineralnih tleh, npr. estrih) položite po celotni širini prostora na suha in čista tla. Ob stenah naj povecete 15 cm v višino. Posamezne proge prekrivite med sabo za ca. 10 do 20 cm in jih zlepite z lepljivim trakom (Bauh.št.: 20 157 612). Na to po navodilih proizvojalca položite nadaljnjo zvočno izolacijo in tla.

DK

- Udlægningsvenligt
- Polyethylenfolie
- Til beskyttelse af laminatgulve, færdigparket og korggulve mod opstigende fugt ved udlægning på mineralske underlag
- Udlægningshenvisninger: Udlæg PE-folie (kun nødvendigt på mineralske underlag, fx cementundergulv) på det tørre og rene underlag over hele rummets bredde. Læg det 15 cm op ad væggene. Lad de enkelte baner overlappe ca. 10 til 20 cm og klæb dem sammen med klæbebånd (nr.: 20 157 612). Derpå en yderligere trinlydsisolering og så overgulvet iht. fabrikantens angivelser.

FIN

- Asennusystävällinen
- Polyetyleenikalvo
- Mineraalisille alustoille asennettavan laminaattitilan, valmisparketin ja korkkilaitian kosteussuojaaksi.
- Asennusohjeet: PE-kalvo (tarvitaan vain mineraalisille alustoille, esimerkiksi valettuille lattoille) asetetaan kuivalle ja puhtaille pinnaalle koko tilan leveydelä. Nostetaan seinillä 15 cm. Yksittäiset radat asetetaan päällekkäin noin 10 - 20 cm ja liimataan liimanauhalla (Bauhaus-nro 20 157 612). Sen päälle asetetaan askelänänriste ja latvia valmistajan ohjeiden mukaan.

HR

- Jednostavno postavljanje
- Polietilen folija
- Za zaštitu laminatnih podova, gotovih parketa i plutanih podova od povećane vlage kod postavljanja na mineraliziranoj podlozi.
- Napomene kod postavljanja: PE-folija (samo na mineraliziranim podovima, npr. podna obloga, nužno) na suhoj i čistoj podlozi postaviti uzduž cijele prostorije. Na zidovima podignuti 15 cm. Pojedine uteore preklopiti otprilike 10 do 20 cm i zlijepiti ljepljivom vrpcom (Bauh.br.: 20 157 612). Potom daljnja izolacija zvuka tijekom hodanja, a zatim postavljanje poda prema uputama proizvod-ača.

H

- Könnyen felkészítő
- Polietilen fólia
- A laminált padlók, készparketta és parafa padlók védelmére az ásványi aljzatra fektetéskor feltétől nedvesség ellen.
- Lefektetési utasítások: A PE fóliát (csak ásványi aljzatokra, pl. köpadlózatra, szűkséges) száraz és tiszta aljzatra a helyiségek teljes szélességében ki kell törteni. A falaknál 15 centiméternyi húzzuk fel. Az egyes lemezeket kb. 10 - 20 cm-es átfedéssel kell lehelyezni és ragasztószállaggal (Bauhaus sz.: 20 157 612) rögzíteni. Erre kell a további lépéssziszegelést és utána a gyártó utasításai szerint a padlót lefektetni.

EST

- Lihtne paigaldada
- Polüütilenikalve
- Laminatpõrandale, valmisparketi ja korpõrandale kaitseks alittöusva niiskuse vastu, mineraalsele aluspinnale paigaldamiseks.
- Paigaldusühised: laadage PE kile (nõutav ainult mineraalsele pindadele, nt kivipõrandale korral) kogu ruumi laiuses kuivalle ja puhtale aluspinnale. Seinte juures jätkae paani ots 15cm kõrgusele. Paanid asetage umbes 10 kuni 20 cm ulatudes üksteisele peale ja kleepige kleplindiga (Bauh. Nr.: 20 157 612) kinni. Selle peale paigaldage järgmisena sammumüra summutaja ja seejärel vastavalt tootja juhistele põrandamatjal.

IS

- Auðvelli að leggja
- Fjöletýlen dúkur
- Til að verja plastparket, tilbúið parket og korggólf gegn raka sem leitar upp við gólf ógn á undirlagi úr steinefnum.
- Gólfagnarábendingar: PE-dúkur (aðeins nauðsynlegur á gólf úr steinefnum, t.d. afréttigaréfnii) lagður á þurr hreint undirlag yfi r alla rýmisbreiddina. Við veggina á að draga hann upp um 15 cm. Einstakar efnisengjur látnar vera u.p.b. 10 bis 20 cm yfi r og límdar með límbandi (Bauh.Nr.: 20 157 612). Á þetta er lögð hljóðeinangrun og síðan er gólfagnarefnið lagt samkvæmt leiðarvís í framleiðanda.