



**Dach**

**Innen luftdicht**

### Runde Durchdringung




1

- Rissan der Länge nach einknicken



2

- Rissan je zur Hälfte auf der runden Durchdringung, dann auf der Dampfbremse zugfrei verkleben



3


- Rissan um runde Bauteile schuppenartig verkleben



4

**So sieht's aus:**

- Runde Durchdringung schuppenartig dauerhaft luftdicht verklebt mit Rissan 60



## Tipps und Tricks



- Für kurze Stücke Rissan vom Trennstreifen lösen
- An Rissan und am Trennstreifen gleichzeitig ziehen



- Mit einer Hand Rissan-Rolle blockieren
- Mit zweiter Hand Rissan nach hinten ruckartig über Klinge abreißen

